



ID

PW


☐ 자동 로그인

PW 변경

LOGIN


1. 로그인 화면

1. 부여 받은 아이디와 비밀번호로 로그인 할 수 있습니다.
2. 비밀번호 변경을 원하시는 경우 PW변경 버튼을 눌러 변경해 주시면 됩니다.




2. PW변경 화면

1. 부여 받은 아이디를 먼저 입력 하신 후
변경 하실 비밀번호를 입력 합니다.
2. PW 변경 버튼을 눌러 변경되었다는 문구가
확인 되면 변경 완료 입니다.



3. 장치 등록 화면

1. 로그인 후 하단에 있는 장치 추가 버튼을 누릅니다.



3. 장치 등록 화면

1. 로그인 후 하단에 있는 장치 추가 버튼을 누릅니다.
2. 그림과 같은 화면이 나오면 최대 7개 까지 동시에 연결 할 수 있습니다.

8:28 87%

SAFEWARE
Advancing Technology for Humanity

장치등록

장치명
SF_001 (null) 장치 해제

회사명
SNI코퍼레이션

현장명
LG_사이언스

현장명 입력하세요.

현장명 적용

장치추가

장치 등록 관리자 등록 FAQ 마이페이지 로그아웃

3. 장치 등록 화면

1. 장치를 연결 한 후 회사명, 현장명을 고른 후
현장명 적용 버튼을 누르면 장치에 현장명이
적용되게 됩니다.
2. 원하는 현장명이 없을 경우
- " 현장명 입력하세요" 부분에 원하는 현장명을
입력하고 현장명 적용 버튼을 누르시면
입력하신 현장명으로 적용 됩니다.
3. 장치를 해제하고 싶은 경우
- 장치 해제 버튼을 클릭 하여 장치를 해제하시면
됩니다.

8:28

87%

SAFEWARE

Advancing Technology for Humanity

관리자 등록

회사명

SNI코퍼레이션

현장명

LG_사이언스

이름

홍길동

전화번호

01000000000

SMS번호등록

장치 등록

관리자 등록


FAQ

마이페이지

로그아웃


4. 관리자 등록 화면

1. 에어백 이벤트 발생시 SMS수신을 할 현장 관리자 등록 화면 입니다.
2. 등록하실 회사명, 현장명을 고릅니다.
3. 이름과 전화번호를 순서대로 입력한 후 SMS 번호등록 버튼을 누르시면, 관리자 등록이 완료 됩니다.




4. 마이페이지 화면

1. 마이페이지는 등록된 관리자 목록을 확인 할 수 있습니다. 권한 별 아이디 따라 회사, 총 현장, 지정 현장만 수정, 삭제가 가능합니다.



5. FAQ 화면

1. 자주 하시는 질문을 모아놓았습니다.
궁금한 질문이 없을 경우 별도 연락 주시면
회신해드리겠습니다.



6. 로그아웃 화면

1. 하단 로그아웃 버튼을 클릭하시면 로그아웃이 됩니다.